



Instruções de instalação:

1. Desligue a energia;
2. Abra a tampa da fonte;
3. Conecte a tampa traseira e a tampa superior do cabo de alimentação;
4. Conecte o driver à rede elétrica;
5. Depois de verificar se a operação está correta, ligue o botão liga / desliga para usar.


1




2



3



4



5

